国家发改委主任:"十五五",建成 100 个国家级零碳园区,怎么建?碳怎么算?零门槛看懂

原创双碳数智化双碳数智化2025年10月25日14:57山东

10月24日,中共中央举行新闻发布会,国家发展改革委党组书记、主任郑栅洁表示,"十五五"时期,力争**建成100个左右国家级零碳**园区。

自 6 月 30 日,国家发布零碳园区建设通知以来,零碳园区成为热 点话题,陆续有**山东、内蒙古、安徽**等省份发布省级建设方案。

本文围绕零碳园区建设,通俗易懂地总结园区 "4零碳+1循环+1智能" 六大建设要点,简要解读园区能源活动和工业生产过程产生的碳排放核算方法,并整理国家和各省的零碳园区建设方案文件,内容见下图,免费下载链接文末。

名称	修改日期
№ 0国家方案	2025/10/25 10:07
1山东方案	2025/10/25 10:08
2内蒙古方案	2025/10/25 10:09
3安徽方案	2025公0月25 刘贵新智化

01 什么是零碳园区

零碳园区是指通过规划、设计、技术、管理等方式,使园区内生产生活活动所产生的二氧化碳排放降至"近零"水平,并具备进一步达到"净零"条件的园区。

02 零碳园区怎么建

综合研究国家、山东、内蒙古和安徽发布的零碳园区建设方案,将零碳园区的建设要点归纳为"4零碳+1循环+1智能"共六大要点,其他省份再发布方案肯定也是围绕这六方面明确具体要求。

01园区能源"零碳"

园区能源"零碳",主要是在电能和热能两方面尽可能使用"低碳或零碳"能源。

电能方面,加强园区及周边光伏、风电、生物质能等清洁能源发电资源开发利用,科学配置储能等调节性资源,因地制宜发展绿电直连、鼓励参与绿证绿电交易,争取实现园区电能"零碳"。

热能方面,支持园区充分利用闲置资源、空间,积极开发生物质能、核能、光热、地热、工业余热等热能资源,实现供热系统清洁低碳化,争取实现园区供热"零碳"。

02 园区产业"零碳"

园区产业"零碳",主要集中园区产业结构、企业节能降碳、负碳技术应用三方面。

园区产业结构方面,注重园区产业结构布局,加快园区产业结构优化调整,发展低能耗、低碳排放新兴产业,支持高载能、高载碳产业有序向资源可支撑、能源有保障、环境有容量的园区转移集聚。

企业节能降碳方面,深入推进企业能效碳效诊断评估,加强重点用能设备节能监察和日常监管,淘汰落后产能、落后工艺、落后产品设备。支持企业对标标杆水平和先进水平,实施节能降碳改造和用能设备更。

负碳技术应用方面,引导园区根据产业特点,建设碳捕集利用与封存(CCUS)项目。推荐园区发展林业碳汇,提升园区植被覆盖率,通过打造绿化景观、湿地恢复等生态手段提升园区碳汇能力。

03 园区建筑"零碳"

持续推动园区**建筑低碳。**园区内新建建筑按照超低能耗建筑、近零能耗建筑标准设计建造,已有建筑推进电力、热力、燃气、氢能、供排水、污染治理等基础设施的节能低碳改造。

04园区交通"零碳"

完善园区"物流+交通+人流"绿色出行体系,推进园区新建绿色交通基础设施和既有**交通基础设施零碳低碳化改造**。

完善园区充电桩、换电站、加氢(醇)站等绿色交通基础设施 建设,提高绿色运输比例。

引导园区大宗货物采用封闭式皮带廊道,电动和氢燃料载重货车、物流车辆,绿色燃料船舶等**绿色运输方式**。

05园区资源循环利用

统筹规划园区及企业空间布局,提高土地资源集约利用水平, 促进能量梯级利用、水资源循环利用。健全园区废弃物循环利用网络,推进工业固体废弃物、余压余热余冷、废气废液废渣资源化利用。

06 园区能碳管理智能化

支持园区建设覆盖主要用能企业的能碳管理平台,推动能碳管理与大数据、人工智能、5G通信等新一代信息技术深度融合,为碳排放核算、源网匹配调节、电力需求侧管理、多能协同互补、资源高效循环利用等工作提供智能化支撑。

03 零碳园区碳排放怎么算

按照国家零碳园区方案中公布的《零碳园区碳排放核算方法(试行)》(原文下载链接见文末),园区碳排放核算需了解的主要内容如下:

01整体核算逻辑

核算时间周期:一个自然年内

核算边界: 园区内能源活动和工业生产过程产生的直接或间接 碳排放之和。

温室气体范围: 仅核算二氧化碳 (CO₂) 排放,不包括其他温室 气体。

核算公式: E 园区 = E 能源活动 + E 工业过程

公式中: E 园区为园区碳排放量(万吨);

E 能源活动为园区能源活动产生的碳排放量(万吨);

Exw过程为园区工业过程产生的碳排放量(万吨)。

02 能源活动碳排放

核算范围: 园区能源活动碳排放主要包括园区内化石能源用作燃料 产生的直接碳排放、能源加工转化过程产生的直接碳排放、园区电力与 热力净受入蕴含的间接碳排放。 化石能源按品种分为: 煤品、油品、天然气三大类。

核算方法: 园区能源活动碳排放为化石能源用作燃料产生的碳排放、能源加工转化过程产生的碳排放、园区电力与热力净受入蕴含的间接碳排放之和, 都采用排放因子法, 即:

E能源活动=E用作燃料+E加工转换+E间接排放

公式中: E 能源活动为园区能源活动的碳排放总量 (万吨);

01 厘 用作燃料

为化石能源用作燃料产生的碳排放量(万吨),采用各化石能源品种消费量乘以相应排放因子进行计算。

E用作燃料=∑(能源消费量 ij × 排放因子 ij)

公式式中: i 为化石能源品种;

i 为能源活动类型。

02E 加工转换

为能源加工转化过程产生的碳排放量 (万吨)。

E 加工转换 = ∑(能源投入量 ij ×排放因子 ij)-∑(能源产出量 i'j ×排 放因子 i'j) 公式中: i 为投入化石能源品种;

- i' 为产出化石能源品种;
- j 为能源活动类型。

03 [间接排放

为园区化石能源电力与热力净受入蕴含的间接碳排放量 (万吨)。

E间接排放 = E电+E热

公式中: **E B** 为园区电力净受入蕴含的间接排放(万吨),即电力受入量蕴含的间接排放与电力送出量蕴含的间接排放的差值;

E热为园区热力净受入蕴含的间接排放(万吨),即热力受入量 蕴含的间接排放与热力送出量蕴含的间接排放的差值。

注:因文章篇幅原因,不再列出此部分计算公式。感兴趣的读者可以在 文末获取核算方法文件下载链接。

02

工业生产过程碳排放

核算范围: 园区工业生产过程碳排放核算范围包括但不限于水泥熟料、石灰、合成氨、甲醇、电解铝、粗钢等工业产品生产过程产生的碳排放。

核算方法:工业生产过程碳排放核算方法基于产品产量和对应的排放因子,分别核算各产品生产过程产生的碳排放量,累加计算得到本园区工业过程碳排放总量。采用排放因子法,即:

E 工业过程 = ∑(产品产量 ; ×排放因子 ;)

公式中: E 工业过程为工业生产过程碳排放量(万吨);

产品产量为报告期内生产的并符合产品质量要求的实物量,包括商品量和自用量两部分; i 为工业产品类型。

写在最后

未来,随着零碳园区建设过程的推进,相关标准会逐步完善, 成功案例也会持续涌现,将会持续关注零碳园区进展动态,及时更 新相关文章。